

# AWY-550 kosačka

Slovenský pracovný návod podľa dodaného dokumentu k priemyselnej diaľkovo ovládanej kosačke.

## Identifikácia

- Modelový podklad: AWY-550 Lawn Mower / priemyselné diaľkové ovládanie kosačky.
- Výrobca podľa dodaného dokumentu: Shandong Aiweiya Machinery Co., Ltd., Jining City, Shandong Province, Čína. Kontakt výrobcu uvedený v podklade: [service@awymachine.com](mailto:service@awymachine.com), [www.awymachinery.com](http://www.awymachinery.com).
- Tento dokument je slovenská pracovná verzia dodaného anglického obrázkového návodu. Nenahrádza ES/EÚ vyhlásenie o zhode.

## Ovládanie a použitie

- Diaľkové ovládanie obsahuje ovládanie rýchlosti, svetla, noža, radlice/buldozéra, motora, tempomatu, smeru dopredu/dozadu, smeru doľava/doprava a štartovacie tlačidlo.
- Pred štartom otvorte zadný kryt stroja a zapnite hlavný spínač. Uvoľnite núdzové tlačidlo STOP na stroji aj na ovládači.
- Pohyb dopredu a dozadu ovládajte ľavým ovládačom. Smer doľava a doprava ovládajte pravým ovládačom.
- Pri vypnutí najprv vypnite ovládač, potom hlavný spínač stroja a vypnite prívod podľa návodu.

## Bezpečnostné upozornenia

- Po prevzatí tovaru nabite diaľkové ovládanie aj stroj, ak je vybavený nabíjaním.
- Pred použitím doplňte palivo a skontrolujte hladinu oleja. Neprepĺňajte palivo ani motorový olej.
- Stroj používajte iba v dobre vetranom prostredí. Nenechávajte ho dlho bežať naprázdno.
- Pred kosením skontrolujte pracovnú plochu a odstráňte konáre, kamene, drôty, káble a iné predmety.
- Pred spustením sa uistite, že v nebezpečnom priestore nie sú osoby. Používajte ochrannú prilbu, okuliare, pevnú obuv a ďalšie ochranné pomôcky.

Slovenská pracovná verzia podľa dodaného návodu výrobcu. Pred odovzdaním zákazníkovi overiť podľa konkrétneho kusu.

## Bezpečnostné upozornenia

- Po prevzatí tovaru nabite diaľkové ovládanie aj stroj, ak je vybavený nabíjaním.
- Pred použitím doplňte palivo a skontrolujte hladinu oleja. Neprepíňajte palivo ani motorový olej.
- Stroj používajte iba v dobre vetranom prostredí. Nenechávajte ho dlho bežať naprázdno.
- Pred kosením skontrolujte pracovnú plochu a odstráňte konáre, kamene, drôty, káble a iné predmety.
- Pred spustením sa uistite, že v nebezpečnom priestore nie sú osoby. Používajte ochrannú prilbu, okuliare, pevnú obuv a ďalšie ochranné pomôcky.
- Na svahu koste priečne podľa možností terénu, nie priamo hore a dole. Pri neočakávaných prekážkach okamžite zastavte a skontrolujte stroj.
- Pred štartom skontrolujte, či nôž nie je v kontakte so zemou alebo predmetmi. Poškodený, ohnutý alebo nevyvážený nôž vymeňte.
- Nedoplňajte palivo pri bežiacom alebo horúcom motore. Palivo doplňajte až po zastavení a ochladení motora.
- Stroj nesmú používať deti do 16 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu ani osoby neoboznámené s obsluhou.

## Údržba

- Otvorte kryt a doplňte benzín podľa typu stroja.
- Doplňte motorový olej podľa pokynov výrobcu. Po prvých približne 10 hodinách použitia vymeňte olej a doplňte nový.
- Každých približne 80 až 100 hodín vymeňte olej a vzduchový filter. Po práci skladujte stroj v suchom a vetranom priestore.
- Pred použitím kontrolujte skrutky pásov, upevnenie motora a rezacieho ústrojenstva. Uvoľnené diely ihneď dotiahnite.
- Ovládací box čistite pravidelne stlačeným vzduchom. Neumývajte ho vodou.
- Kontrolujte remeň generátora; pri preklzovaní alebo nízkom výkone nabíjania ho nastavte alebo vymeňte.