

AWY-800S / AWY-1000S / AWY-1200S mulčovač

Slovenský pracovný návod podľa dodaného dokumentu k diaľkovo ovládanému flail mower/mulčovaču.

Identifikácia

- Modelový podklad: AWY-800S / AWY-1000S / AWY-1200S Flail Mower. Pre produkt so záberom 100 cm používajte označenie AWY-1000S, ak sedí s konkrétnym dovezeným kusom.
- Výrobca podľa dodaného dokumentu: Shandong Aiweiya Machinery Co., Ltd., Jining City, Shandong Province, Čína. Kontakt výrobcu uvedený v podklade: service@awymachine.com, www.awymachinery.com.
- Tento dokument je slovenská pracovná verzia dodaného anglického obrázkového návodu. Nenahrádza ES/EÚ vyhlásenie o zhode.

Ovládanie a štart

- Stroj používa priemyselné diaľkové ovládanie s ovládaním rýchlosti, svetla, noža, radlice/buldozéra, motora, tempomatu, smeru dopredu/dozadu a smeru doľava/doprava.
- Pri benzínovom modeli po prevzatí doplňte benzín a skontrolujte motorový olej.
- Otvorte port diaľkového ovládania a nabíjací port mulčovača, ak je potrebné nabíjanie.
- Zapnite hlavný spínač a uvoľnite núdzové tlačidlo STOP. Diaľkové ovládanie zapnite podržaním stredového tlačidla približne 2 sekundy.
- Pri benzínovom mulčovači nastavte plyn na maximum, sýtič približne na 10 až 20 %, stlačte štart motora na ovládači a po naštartovaní upravte klapku podľa chodu motora.
- Nôž/mulčovacie ústrojenstvo zapínajte až po bezpečnom naštartovaní a kontrole pracovného priestoru.

Vypnutie

- Vypnite spojku alebo nožové ústrojenstvo.
- Stlačte tlačidlo vypnutia motora na diaľkovom ovládaní.
- Po zastavení motora stlačte núdzové tlačidlo STOP.
- Vypnite hlavný spínač a následne núdzové tlačidlo na ovládači.

Slovenská pracovná verzia podľa dodaného návodu výrobcu. Pred odovzdaním zákazníkovi overiť podľa konkrétneho kusu.

Bezpečnostné upozornenia

- Po prevzatí nabite diaľkové ovládanie aj mulčovač, ak je vybavený nabíjaním.
- Pred použitím skontrolujte palivo a olej. Neprepíňajte palivo ani motorový olej.
- Pri práci na svahu voľte bezpečnú trasu a rýchlosť podľa terénu a hustoty porastu.
- Pred spustením vykonajte úplnú kontrolu pracoviska. V nebezpečnom priestore nesmú byť osoby.
- Používajte ochrannú prilbu, okuliare, pevnú obuv a ďalšie pracovné ochranné prostriedky.
- Pred kosením odstráňte konáre, kamene, drôty, káble a iné predmety. Pozor na jamy, pne a nebezpečné miesta.
- Pred štartom skontrolujte nože. Poškodený, ohnutý alebo nevyvážený nôž vymeňte.
- Nedoplňajte palivo pri bežiacom alebo horúcom motore. Počkajte aspoň približne 3 minúty po zastavení a ochladení motora.
- Deti do 16 rokov, osoby pod vplyvom alkoholu a osoby neoboznámené s obsluhou nesmú stroj používať.

Údržba

- Pri benzínovom mulčovači používajte benzín podľa návodu výrobcu; v dodanom podklade je uvedené palivo 92# gasoline.
- Pri benzínovom mulčovači s motorom LONCIN 459 cc je v podklade uvedená výmena oleja po 10 hodinách a olej 5W-30.
- Pred použitím kontrolujte dotiahnutie skrutiek pásov, motora a rezacieho ústrojenstva. Uvoľnené diely ihneď dotiahnite.
- Ovládací box čistite stlačeným vzduchom. Neumývajte vodou.
- Pravidelne kontrolujte remeň generátora a pri preklzovaní alebo nízkom nabíjacom výkone ho nastavte alebo vymeňte.
- Po sezóne stroj očistite, skontrolujte a skladujte v suchom priestore.