Minibager Spider SE800 PRO / SE900 PRO

Návod na použitie - slovenská verzia upravená podľa dodaného podobného manuálu.

Ilustračný obrázok.

! Pred použitím vždy skontrolujte a doplňte prevádzkové kvapaliny. Rozdiel modelov: SE800 PRO má mimoosé kopanie bez nekonečnej otoče; SE900 PRO má nekonečnú otoč bez mimoosého kopania.

Identifikácia a rozdiely modelov

- SE800 PRO: benzínový minibager s mimoosým kopaním, bez nekonečnej otoče.
- SE900 PRO: benzínový minibager bez mimoosého kopania, s nekonečnou otočou.
- Motor v ponuke TNBobrik: Briggs & Stratton XR 10.0, benzín.
- Tento návod je slovenská verzia pripravená z dodaného podobného CZ manuálu Digger Spider D15 a upravená podľa potvrdených rozdielov modelov SE800 PRO / SE900 PRO.

Základné bezpečnostné pravidlá

- Stroj smie obsluhovať iba poučená osoba. Deti, osoby pod vplyvom alkoholu alebo osoby neoboznámené s obsluhou nesmú stroj používať.
- Pred začiatkom práce skontrolujte pracovisko, stabilitu podkladu, okolie stroja a či sa v pracovnom priestore nenachádzajú osoby.
- Používajte ochrannú obuv, pracovné rukavice, ochranu zraku a ďalšie osobné ochranné prostriedky.
- Pri montáži, údržbe alebo dopĺňaní kvapalín vypnite motor, zaistite stroj proti pohybu a nechajte horúce časti vychladnúť.

Základné bezpečnostné pravidlá

- Stroj smie obsluhovať iba poučená osoba. Deti, osoby pod vplyvom alkoholu alebo osoby neoboznámené s obsluhou nesmú stroj používať.
- Pred začiatkom práce skontrolujte pracovisko, stabilitu podkladu, okolie stroja a či sa v pracovnom priestore nenachádzajú osoby.
- Používajte ochrannú obuv, pracovné rukavice, ochranu zraku a ďalšie osobné ochranné prostriedky.
- Pri montáži, údržbe alebo dopĺňaní kvapalín vypnite motor, zaistite stroj proti pohybu a nechajte horúce časti vychladnúť.
- Hydraulické vedenia môžu byť pod tlakom. Nikdy ich nerozpájajte bez bezpečného odtlakovania systému.

Montáž a hydraulika

- Podpery a kolesá upevnite čapom 20 x 100 mm a skontrolujte správne zaistenie poistkami.
- Pri montáži ramena lyžice použite čap 30 mm, čap 40 mm a skrutky M8 x 15.
- Pri zostavení lyžice sa používa L diel, konektor, lyžica a oceľový krúžok 30 mm.
- Stroj používa štyri páry hydraulických hadíc na ovládanie štyroch hydraulických valcov. Jeden pár hadíc patrí vždy k jednému valcu.
- Pri plnení hydraulického oleja otvorte odvzdušňovací otvor. Po dokončení plnenia ho zatvorte.

Prevádzkové kvapaliny a ovládanie

- Pred použitím doplňte benzín a skontrolujte hladinu motorového oleja podľa dokumentácie motora Briggs & Stratton XR 10.0.
- Hydraulický systém podľa dodaného podkladu používa približne 16 l hydraulického oleja HLP46.
- Dodaný podobný podklad uvádza približne 1 l motorového oleja. Presný typ a množstvo oleja overte podľa návodu ku konkrétnemu motoru.

Minibager Spider SE800 PRO / SE900 PRO

Prevádzkové kvapaliny a ovládanie

- Pred použitím doplňte benzín a skontrolujte hladinu motorového oleja podľa dokumentácie motora Briggs & Stratton XR 10.0.
- Hydraulický systém podľa dodaného podkladu používa približne 16 l hydraulického oleja HLP46.
- Dodaný podobný podklad uvádza približne 1 l motorového oleja. Presný typ a množstvo oleja overte podľa návodu ku konkrétnemu motoru.
- Stroj sa ovláda pákami hydraulického rozvádzača. Pohyby vykonávajte plynulo a bez prudkých zmien smeru.

Použitie SE800 PRO a SE900 PRO

- SE800 PRO je vhodný tam, kde treba pracovať mimo osi stroja, napríklad pri výkopoch pri stene, plote alebo hrane pozemku. Tento model nemá nekonečnú otoč.
- SE900 PRO je vhodný tam, kde je dôležitá plynulá nekonečná otoč pri nakladaní a opakovanej manipulácii. Tento model nemá mimoosé kopanie.
- Konkrétnu verziu, výbavu a príslušenstvo vždy overte podľa ponuky a konkrétneho kusu pred odovzdaním zákazníkovi.

Technické parametre

- Modely v ponuke: SE800 PRO a SE900 PRO.
- Motor: Briggs & Stratton XR 10.0, benzín.
- Hĺbka kopania: približne 2,10 m. Dosah ramena: približne 2,45 m.
- Hmotnosť: približne 520 kg bez kvapalín; približne 560 kg s balením.
- Lyžica v ponuke TNBobrik: 35 cm lyžica v cene produktu.
- Hydraulika: 4 dvojčinné hydraulické valce. Celková dĺžka podľa podobného podkladu približne 3250 mm, maximálna výška približne 2340 mm.

Údržba a servis

- Pred každým použitím skontrolujte čapy, poistky, skrutky, hydraulické hadice, hladinu kvapalín a funkciu ovládacích prvkov.

Údržba a servis

- Pred každým použitím skontrolujte čapy, poistky, skrutky, hydraulické hadice, hladinu kvapalín a funkciu ovládacích prvkov.
- Po práci odstráňte nečistoty zo stroja, skontrolujte prípadné úniky oleja a stroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Pri úniku hydraulického oleja, poškodení hadice, nezvyčajnom hluku alebo strate výkonu stroj nepoužívajte a zabezpečte servisnú kontrolu.
- TN Bobrík s. r. o., Štiavnik 908, 013 55 Štiavnik, Slovensko. Kontakt: tnbobrik.info@gmail.com.